

FCC / IC

En

The device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, which may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or device is permitted. Any change to the antenna or device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Fr

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et de l'OMF pour les appareils exempts de licence d'émission Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas occasionner de brouillage préjudiciable et 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radio ou télévision reçues, lesquelles peuvent être causées par des modifications non autorisées du matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

REMARQUE: Cet appareil n'a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils exempts de licence de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable ou le risque d'interférence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio, et si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable ou des communications radio. Il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radio/télévisive ou télévision, il faut éteindre et réallumer l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Reorienter ou réajuster l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un expert en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Remarque importante: Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification n'est autorisée à l'antenne ou au dispositif. Toute modification n'est autorisée qu'à l'antenne ou au dispositif pour éliminer une interférence ou pour améliorer les performances d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

MANUAL • MANUEL • MANUAL

46302
2WAVE001
43074
2WAVE001

STOP

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN
NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

If you have any problems or questions, contact our U.S.-based Customer Care at 1-800-654-8483, option 1, Monday-Friday, 7AM-8PM CST. For the most up-to-date product support, accessories, electronic PDF format manuals and more, visit www.zwave.com/support.

- No user serviceable parts in this unit.

Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, option 1, du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (HST). Pour le soutien relatif aux produits le plus jour, les accessoires, les manuels en format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site www.zwave.com/support.

Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite www.zwave.com/support.

- Este unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite www.zwave.com/support.

- Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

WARNING
RISK OF FIRE
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
RISK OF BURNS

ADVERTENCIA
RIESGO DE INCENDIO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
RIESGO DE QUEMADURAS

CONVERT ANY SMART CONTROL* TO A MULTI-LOCATION SWITCH
*For a list of compatible devices, visit ezwave.com

Convertir cualquier control* a un interruptor de pared inteligente multiubicación
*Para una lista de dispositivos compatibles, visite ezwave.com

Each smart control supports up to 4 add-on switches
ezaddonswitch.com

Purchase additional items at Ezwave.com, Ez2bigbee.com or visit your local retailer.

Smart Control **Add-on Switches**

To purchase an add-on switch or for more details, visit ezaddonswitch.com.

Each smart control supports up to 4 add-on switches
ezaddonswitch.com

Purchase additional items at Ezwave.com, Ez2bigbee.com or visit your local retailer.

In-Wall Smart Dimmers **Plug-in Smart Dimmers** **In-Wall Add-on Switches**

In-Wall Motion Switch or Dimmer **Plug-in Smart Dimmers** **In-Wall Smart Switches**

Embrighten Smart LED Bulb **In-Wall Smart Fan Control** **Hinge Pin Smart Door Sensor**

Direct Wire, 40A Outdoor Smart Switch **Portable Smart Multi Sensor** **In-Resist Tamper-Resistant Smart Outlet** **Plug-in Outdoor Smart Switch**

En

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC, y con las especificaciones de las normas radioeléctricas RSS del Ministerio de Industria de Canadá, respectivamente. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe generar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluida la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo no ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa según la instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, o si puede determinar el uso indebido y apropiado del equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito eléctrico diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permite ninguna modificación al cableado, cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requisitos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Responsible Party - US Contact Information | Parte responsable - Información de contacto de los Estados Unidos | Partie responsable - Coordonnées des États-Unis

2WAVE001
FCC - USZ2WAVE001 (C) 692N4-2WAVE001
FCC - USZ2WAVE001 (C) 692N4-2WAVE001
FCC - USZ2WAVE001 (C) 692N4-2WAVE001
Jaco Products Company (Model: 2WAVE001/202/2WAVE001/43074)
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 | 1-800-654-8483
CAN/CS 389498-388

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINA/HECHO EN CHINA
RESPECTIVELY.
GE IS A TRADEMARK OF GENERAL ELECTRIC COMPANY
AND UNILEVER LICENSE BY JACO PRODUCTS COMPANY, LLC, IN MEMPHIS, TN.
©2019 JACO PRODUCTS COMPANY, LLC OR ITS AFFILIATES.
©2019 JACO PRODUCTS COMPANY, LLC OR ITS AFFILIATES.

Fr

Cet appareil est conforme aux spécifications de la section 15 des normes de la FCC, et des spécifications des normes radioélectriques RSS du Ministère de l'Industrie du Canada, respectivement. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence qu'il reçoit, y compris celle qui pourrait entraîner un fonctionnement non désiré.

NOTA DE LA FCC: Le fabricant ne se fait pas responsable de toute interférence de radio ou de télévision occasionnée par des modifications non autorisées effectuées sur cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur pour utiliser l'équipement.

NOTA: Ce matériel n'a pas été testé et ne respecte pas les limites pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des normes de la FCC. Ces limites ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications sans fil. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si ce matériel provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ou si vous pouvez déterminer l'utilisation et l'utilisation appropriées de l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Reorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Remarque importante: Pour respecter les exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification n'est autorisée à l'antenne ou au dispositif. Toute modification n'est autorisée qu'à l'antenne ou au dispositif pour éliminer une interférence ou pour améliorer les performances d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Responsible Party - US Contact Information | Parte responsable - Información de contacto de los Estados Unidos | Partie responsable - Coordonnées des États-Unis

2WAVE001
FCC - USZ2WAVE001 (C) 692N4-2WAVE001
FCC - USZ2WAVE001 (C) 692N4-2WAVE001
FCC - USZ2WAVE001 (C) 692N4-2WAVE001
Jaco Products Company (Model: 2WAVE001/202/2WAVE001/43074)
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 | 1-800-654-8483
CAN/CS 389498-388

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINA/HECHO EN CHINA
RESPECTIVELY.
GE IS A TRADEMARK OF GENERAL ELECTRIC COMPANY
AND UNILEVER LICENSE BY JACO PRODUCTS COMPANY, LLC, IN MEMPHIS, TN.
©2019 JACO PRODUCTS COMPANY, LLC OR ITS AFFILIATES.
©2019 JACO PRODUCTS COMPANY, LLC OR ITS AFFILIATES.

En

All brand names shown are trademarks of their respective owners.
Todos los nombres de marca mostrados son marcas de comercio de sus respectivos propietarios.
Todos los nombres de marca mostrados son marcas de comercio de sus respectivos propietarios.
All brand names shown are trademarks of their respective owners.
Todos los nombres de marca mostrados son marcas de comercio de sus respectivos propietarios.
Todos los nombres de marca mostrados son marcas de comercio de sus respectivos propietarios.

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINA/HECHO EN CHINA RESPECTIVELY.
GE IS A TRADEMARK OF GENERAL ELECTRIC COMPANY AND UNILEVER LICENSE BY JACO PRODUCTS COMPANY, LLC, IN MEMPHIS, TN.
©2019 JACO PRODUCTS COMPANY, LLC OR ITS AFFILIATES.
©2019 JACO PRODUCTS COMPANY, LLC OR ITS AFFILIATES.

WARNING
RISK OF FIRE
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
RISK OF BURNS

ADVERTENCIA
RIESGO DE INCENDIO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
RIESGO DE QUEMADURAS

CONVERT ANY SMART CONTROL* TO A MULTI-LOCATION SWITCH
*For a list of compatible devices, visit ezwave.com

Convertir cualquier control* a un interruptor de pared inteligente multiubicación
*Para una lista de dispositivos compatibles, visite ezwave.com

Each smart control supports up to 4 add-on switches
ezaddonswitch.com

Purchase additional items at Ezwave.com, Ez2bigbee.com or visit your local retailer.

Smart Control **Add-on Switches**

To purchase an add-on switch or for more details, visit ezaddonswitch.com.

Each smart control supports up to 4 add-on switches
ezaddonswitch.com

Purchase additional items at Ezwave.com, Ez2bigbee.com or visit your local retailer.

In-Wall Smart Dimmers **Plug-in Smart Dimmers** **In-Wall Add-on Switches**

In-Wall Motion Switch or Dimmer **Plug-in Smart Dimmers** **In-Wall Smart Switches**

Embrighten Smart LED Bulb **In-Wall Smart Fan Control** **Hinge Pin Smart Door Sensor**

Direct Wire, 40A Outdoor Smart Switch **Portable Smart Multi Sensor** **In-Resist Tamper-Resistant Smart Outlet** **Plug-in Outdoor Smart Switch**

WARNING
RISK OF FIRE
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
RISK OF BURNS

ADVERTENCIA
RIESGO DE INCENDIO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
RIESGO DE QUEMADURAS

CONVERT ANY SMART CONTROL* TO A MULTI-LOCATION SWITCH
*For a list of compatible devices, visit ezwave.com

Convertir cualquier control* a un interruptor de pared inteligente multiubicación
*Para una lista de dispositivos compatibles, visite ezwave.com

Each smart control supports up to 4 add-on switches
ezaddonswitch.com

Purchase additional items at Ezwave.com, Ez2bigbee.com or visit your local retailer.

Smart Control **Add-on Switches**

To purchase an add-on switch or for more details, visit ezaddonswitch.com.

Each smart control supports up to 4 add-on switches
ezaddonswitch.com

Purchase additional items at Ezwave.com, Ez2bigbee.com or visit your local retailer.

In-Wall Smart Dimmers **Plug-in Smart Dimmers** **In-Wall Add-on Switches**

In-Wall Motion Switch or Dimmer **Plug-in Smart Dimmers** **In-Wall Smart Switches**

Embrighten Smart LED Bulb **In-Wall Smart Fan Control** **Hinge Pin Smart Door Sensor**

Direct Wire, 40A Outdoor Smart Switch **Portable Smart Multi Sensor** **In-Resist Tamper-Resistant Smart Outlet** **Plug-in Outdoor Smart Switch**

WARNING
RISK OF FIRE
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
RISK OF BURNS

ADVERTENCIA
RIESGO DE INCENDIO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
RIESGO DE QUEMADURAS

CONVERT ANY SMART CONTROL* TO A MULTI-LOCATION SWITCH
*For a list of compatible devices, visit ezwave.com

Convertir cualquier control* a un interruptor de pared inteligente multiubicación
*Para una lista de dispositivos compatibles, visite ezwave.com

Each smart control supports up to 4 add-on switches
ezaddonswitch.com

Purchase additional items at Ezwave.com, Ez2bigbee.com or visit your local retailer.

Smart Control **Add-on Switches**

To purchase an add-on switch or for more details, visit ezaddonswitch.com.

Each smart control supports up to 4 add-on switches
ezaddonswitch.com

Purchase additional items at Ezwave.com, Ez2bigbee.com or visit your local retailer.

In-Wall Smart Dimmers **Plug-in Smart Dimmers** **In-Wall Add-on Switches**

In-Wall Motion Switch or Dimmer **Plug-in Smart Dimmers** **In-Wall Smart Switches**

Embrighten Smart LED Bulb **In-Wall Smart Fan Control** **Hinge Pin Smart Door Sensor**

Direct Wire, 40A Outdoor Smart Switch **Portable Smart Multi Sensor** **In-Resist Tamper-Resistant Smart Outlet** **Plug-in Outdoor Smart Switch**

1.

Tools you will need

IMPORTANT!
The feature controlled by the Z-Wave In-Wall Smart Switch must not exceed 960W incandescent. The switch is designed only for use with permanently installed fixtures.

Getting to know your new Z-Wave device

- Turn ON/OFF manually or remotely via the Z-Wave controller
- Can be included into multiple groups and scenes
- May be used in single switch installation or with up to four GE-branded Add-on Switches in 3-way or 4-way wiring configurations
- Compatible with all incandescent and CFL/LED bulbs
- Auto line/load detection
- Uses a standard toggle linkage for single-gang installations (toggle not included)
- Z-Wave certified for simple painting and integrated home automation
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line hot, load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way or 4-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be activated by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config

3.

OR

IMPORTANT!
The feature controlled by the Z-Wave In-Wall Smart Switch must not exceed 960W incandescent. The switch is designed only for use with permanently installed fixtures.

Getting to know your new Z-Wave device

- Turn ON/OFF manually or remotely via the Z-Wave controller
- Can be included into multiple groups and scenes
- May be used in single switch installation or with up to four GE-branded Add-on Switches in 3-way or 4-way wiring configurations
- Compatible with all incandescent and CFL/LED bulbs
- Auto line/load detection
- Uses a standard toggle linkage for single-gang installations (toggle not included)
- Z-Wave certified for simple painting and integrated home automation
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line hot, load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way or 4-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be activated by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and verify voltage at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing the installation, consult a qualified electrician that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config.

Multi-switch wiring

For 3-way installations, please refer to GE-branded Add-on Switch (46199/46200) manual.

- Shut off power to the circuit or circuit breaker or fuse box.
- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.
- There are one up to five screw terminals on the switch; these are marked:
 - A. GROUND – Green/Bare
 - B. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - C. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - D. TRAVELER – Red/Other (only in 3-way wiring or installations)
 - E. NEUTRAL – White
- Match these screw terminals to the wires connected to the existing switch.

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and verify voltage at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing the installation, consult a qualified electrician that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config.

Multi-switch wiring

For 3-way installations, please refer to GE-branded Add-on Switch (46199/46200) manual.

- Shut off power to the circuit or circuit breaker or fuse box.
- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.
- There are one up to five screw terminals on the switch; these are marked:
 - A. GROUND – Green/Bare
 - B. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - C. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - D. TRAVELER – Red/Other (only in 3-way wiring or installations)
 - E. NEUTRAL – White
- Match these screw terminals to the wires connected to the existing switch.

1.

Herramientas necesarias

¡IMPORTANTE!
El accesorio controlado por el interruptor de pared inteligente Z-Wave no debe ser superior a 960 watts (iluminación incandescente). Este interruptor está diseñado para usarse únicamente en accesorios instalados en forma permanente.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave

- ENCENDIDO/APAGADO manual o remoto a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación manifiesta o hasta con cuatro interruptores auxiliares de marca GE en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Compatible con todos los bombillos incandescentes y las bombillas CFL/LED.
- Detección de línea/carga automática.
- Utiliza una placa de pared estándar con interruptor basculante para instalaciones de conexión sencilla (la placa de pared no está incluida).
- Z-Wave está certificado para una sincronización simple y una automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo: requiere conexiones de cables para línea hot (línea con corriente), carga (carga), neutral (neutral) y tierra (tierra).
- Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser activadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en www.zwave.com/config.

3.

OR

IMPORTANT!
El accesorio controlado por el interruptor de pared inteligente Z-Wave no debe ser superior a 960 watts (iluminación incandescente). Este interruptor está diseñado para usarse únicamente en accesorios instalados en forma permanente.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave

- ENCENDIDO/APAGADO manual o remoto a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación manifiesta o hasta con cuatro interruptores auxiliares de marca GE en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Compatible con todos los bombillos incandescentes y las bombillas CFL/LED.
- Detección de línea/carga automática.
- Utiliza una placa de pared estándar con interruptor basculante para instalaciones de conexión sencilla (la placa de pared no está incluida).
- Z-Wave está certificado para una sincronización simple y una automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo: requiere conexiones de cables para línea hot (línea con corriente), carga (carga), neutral (neutral) y tierra (tierra).
- Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser activadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en www.zwave.com/config.

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and verify voltage at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing the installation, consult a qualified electrician that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config.

Multi-switch wiring

For 3-way installations, please refer to GE-branded Add-on Switch (46199/46200) manual.

- Shut off power to the circuit or circuit breaker or fuse box.
- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.
- There are one up to five screw terminals on the switch; these are marked:
 - A. GROUND – Green/Bare
 - B. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - C. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - D. TRAVELER – Red/Other (only in 3-way wiring or installations)
 - E. NEUTRAL – White
- Match these screw terminals to the wires connected to the existing switch.

1.

Herramientas necesarias

¡IMPORTANTE!
El accesorio controlado por el interruptor de pared inteligente Z-Wave no debe ser superior a 960 watts (iluminación incandescente). Este interruptor está diseñado para usarse únicamente en accesorios instalados en forma permanente.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave

- ENCENDIDO/APAGADO manual o remoto a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación manifiesta o hasta con cuatro interruptores auxiliares de marca GE en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Compatible con todos los bombillos incandescentes y las bombillas CFL/LED.
- Detección de línea/carga automática.
- Utiliza una placa de pared estándar con interruptor basculante para instalaciones de conexión sencilla (la placa de pared no está incluida).
- Z-Wave está certificado para una sincronización simple y una automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo: requiere conexiones de cables para línea hot (línea con corriente), carga (carga), neutral (neutral) y tierra (tierra).
- Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser activadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en www.zwave.com/config.

3.

OR

IMPORTANT!
El accesorio controlado por el interruptor de pared inteligente Z-Wave no debe ser superior a 960 watts (iluminación incandescente). Este interruptor está diseñado para usarse únicamente en accesorios instalados en forma permanente.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave

- ENCENDIDO/APAGADO manual o remoto a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación manifiesta o hasta con cuatro interruptores auxiliares de marca GE en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Compatible con todos los bombillos incandescentes y las bombillas CFL/LED.
- Detección de línea/carga automática.
- Utiliza una placa de pared estándar con interruptor basculante para instalaciones de conexión sencilla (la placa de pared no está incluida).
- Z-Wave está certificado para una sincronización simple y una automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo: requiere conexiones de cables para línea hot (línea con corriente), carga (carga), neutral (neutral) y tierra (tierra).
- Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser activadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en www.zwave.com/config.

2.

Tools you will need

IMPORTANT!
The feature controlled by the Z-Wave In-Wall Smart Switch must not exceed 960W incandescent. The switch is designed only for use with permanently installed fixtures.

Getting to know your new Z-Wave device

- Turn ON/OFF manually or remotely via the Z-Wave controller
- Can be included into multiple groups and scenes
- May be used in single switch installation or with up to four GE-branded Add-on Switches in 3-way or 4-way wiring configurations
- Compatible with all incandescent and CFL/LED bulbs
- Auto line/load detection
- Uses a standard toggle linkage for single-gang installations (toggle not included)
- Z-Wave certified for simple painting and integrated home automation
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line hot, load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way or 4-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be activated by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and verify voltage at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing the installation, consult a qualified electrician that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config.

Multi-switch wiring

For 3-way installations, please refer to GE-branded Add-on Switch (46199/46200) manual.

- Shut off power to the circuit or circuit breaker or fuse box.
- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.
- There are one up to five screw terminals on the switch; these are marked:
 - A. GROUND – Green/Bare
 - B. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - C. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - D. TRAVELER – Red/Other (only in 3-way wiring or installations)
 - E. NEUTRAL – White
- Match these screw terminals to the wires connected to the existing switch.

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and verify voltage at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing the installation, consult a qualified electrician that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config.

Multi-switch wiring

For 3-way installations, please refer to GE-branded Add-on Switch (46199/46200) manual.

- Shut off power to the circuit or circuit breaker or fuse box.
- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.
- There are one up to five screw terminals on the switch; these are marked:
 - A. GROUND – Green/Bare
 - B. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - C. LINE or LOAD – Black (connected to power or lighting)
 - D. TRAVELER – Red/Other (only in 3-way wiring or installations)
 - E. NEUTRAL – White
- Match these screw terminals to the wires connected to the existing switch.

1.

Herramientas necesarias

¡IMPORTANTE!
El accesorio controlado por el interruptor de pared inteligente Z-Wave no debe ser superior a 960 watts (iluminación incandescente). Este interruptor está diseñado para usarse únicamente en accesorios instalados en forma permanente.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave

- ENCENDIDO/APAGADO manual o remoto a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación manifiesta o hasta con cuatro interruptores auxiliares de marca GE en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Compatible con todos los bombillos incandescentes y las bombillas CFL/LED.
- Detección de línea/carga automática.
- Utiliza una placa de pared estándar con interruptor basculante para instalaciones de conexión sencilla (la placa de pared no está incluida).
- Z-Wave está certificado para una sincronización simple y una automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo: requiere conexiones de cables para línea hot (línea con corriente), carga (carga), neutral (neutral) y tierra (tierra).
- Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser activadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en www.zwave.com/config.

3.

OR

IMPORTANT!
El accesorio controlado por el interruptor de pared inteligente Z-Wave no debe ser superior a 960 watts (iluminación incandescente). Este interruptor está diseñado para usarse únicamente en accesorios instalados en forma permanente.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave

- ENCENDIDO/APAGADO manual o remoto a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación manifiesta o hasta con cuatro interruptores auxiliares de marca GE en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Compatible con todos los bombillos incandescentes y las bombillas CFL/LED.
- Detección de línea/carga automática.
- Utiliza una placa de pared estándar con interruptor basculante para instalaciones de conexión sencilla (la placa de pared no está incluida).
- Z-Wave está certificado para una sincronización simple y una automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo: requiere conexiones de cables para línea hot (línea con corriente), carga (carga), neutral (neutral) y tierra (tierra).
- Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser activadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en www.zwave.com/config.

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and verify voltage at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing the installation, consult a qualified electrician that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.zwave.com/config.

Multi-switch wiring

For 3-way installations, please refer to GE-branded Add-on Switch (46199/46200) manual.

-

Z-Wave Toggle Switch				
Parameter #	Description	Size (Byte)	Default	Valid Values
3	LED Indication Configuration	1	0	0 - LED ON when device is OFF, LED OFF when device is ON 1 - LED ON when device is ON, LED OFF when device is OFF 2 (default) - LED Always OFF 3 - LED Always ON
19	Alternate Exclusion	1	0	0 (default) - Press any button on the device 1 - Press 2 times ON button and then 2 times OFF button, LED will flash 5 times if done successful